

FB11 說明書 -2 版 (有常開功能)

管理卡 1 張、開門卡 31 張

一、設定管理卡：

裝上電池盒(紅藍燈交替閃爍)→取需設定管理卡碰一次會亮藍燈”啾啾“
→旋轉後面板上旋鈕來回一次”啾啾-啞---“長音，完成管理卡設定。

二、設定開門卡：

用管理卡碰一次→把手下壓(亮藍燈)約 10 秒後聽到”啾啾啾”(紅藍燈交替閃)放掉把手→再用空白卡碰一次即完成開門卡設定(可連續設定)。

a. 如要內門反鎖可由外開:設定前將暗栓轉出再設定開門卡，此卡為內門反鎖就可以開。

b. 如要內門反鎖不能由外開:設定開門卡前將暗栓轉進再設定開門卡，此卡為內門反鎖不能開。

三、常開設定：取管理卡或開門卡靠近感應區→轉動旋鈕來回 3 次。

四、解除常開設定：轉動旋鈕來回 3 次”嗶”。

五、電池更換方法：

在門鎖前面板下方，用十字螺絲起子轉開螺絲即可換電池。

六、更換管理卡或刪除清空：

如設定管理卡方式操作。

此鎖無法做個別刪除，要刪除就是全部刪除再重新設定，因此鎖為家庭式使用。

七、外接電源:直接在外更換電池即可，

八、如鎖故障可用機械鑰匙開啟，但切記一定要把 Key 放置在室外可隨時拿到為原則。

九、技術參數：

開鎖方式:電子、機械鑰匙雙控

工作電壓：3 顆 1.5V 鹼性電池。

工作溫度：-20℃ ~ +60℃

工作濕度：20% ~ 90%

靜態工作電流：15 ~ 30Ua

開鎖電流：<200 mA / 0.2 秒

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。